取扱説明書

このたびは、シチズンウオッチをお買 い上げいただきましてありがとうござ います。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお 読みの上、正しくお使いくださいます

ようお願い申し上げます。 なお、この取扱説明書は大切に保管し、 必要に応じてご覧ください。

また、シチズンホームページ (http://citizen.jp/) の

「サポート」→「時計の操作ガイド」→ 「機種番号」で操作説明がご覧いただけ ます。

* 干デルによって、搭載される外装機能 (計算尺、タキメーターなど) が異な ります。取扱説明書に記載されていな い外装機能の操作については、「時計 の操作ガイド」をご覧ください。

機種番号の見かた

時計の裏ぶたに、アルファベットを含 む4ケタと6ケタ以上からなる番号が 刻印されています。(下図)

<刻印の位置の例)



時計によって表示位置は異なります。

この番号を「側番号」といいます。 側番号の先頭の4ケタが機種番号に なります。

図の例では「1234」が機種番号です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産へ の損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡す たは重傷などを負う可能性 が高いし内容です。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)

「禁止」内容です。



このような絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。 このような絵表示は、してはいけない



機種 B612

アナログソーラーパワーウオッチ

時間精度: 平均月差 ± 15 秒 常温(+5℃~+35℃) 携帯時

動作温度: -10℃~+60℃

表示機能: 時刻: 時、分、秒、24 時間 カレンダー:日(早修正機能つき)

付加機能: クロノグラフ (最大 60 分まで 0.2 秒単位で計測表示) 充雷警告機能。 過充電防止機能

クイックスタート機能

持続時間: フル充電後、一度も充電しないで 時計が停止するまで:約7ヵ月 充電警告が始まってから時計が 停止するまで:約7日

使用電池: 二次電池 (ボタン型リチウム電池) 1個

で使用になる前に

<保護シールについて>

時計には工場出荷から販売店までのキズ防止 のために、ガラス、裏ぶた、金属バンド、中 留めの金属部分に保護シールをつけて出荷し ているものがあります。

このシールをつけたまま使用されますと、シー ルのすき間に汗や水分が入り込んで、 汚れに よるかぶれや金属部分の腐食の原因となるこ とがあります。

必ずシールをはがしてご使用ください。

充雷について

この時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内 蔵しています。文字板に直射日光や蛍光灯などの光 を当てることにより、充雷できます。

時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい 場所に置き、こまめに充電してください。

時計を快適にお使いいただくために、次のことを行っ てください

- ・月に一度は長時間直射日光 に当てて、5~6時間充電
- ・時計を光の当たらない場所 で長期保管するときは、保 管前に十分に充電してくだ



- ・衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に 充電できないのでご注意ください。
- ·高温下(約60°C以上)での充電はおやめください。

りゅうずについて

モデルによって、りゅうずがねじロック式の場合があ ります。操作しないときにりゅうずをロックすることで、 誤操作を防ぐことができます。時計を操作するときは ロックを解除してください。

※ねじロック式ではない場合は、上記の操作をする ことなくお使いいただけます。

操作する前に 操作後は

りゅうずのロックを 解除する



ロックが解除されると りゅうずがせり出し 通常位置になります。

りゅうずをロックする りゅうずを押し込みながら 右にまわして締める。



商品の特徴

エコドライブ(光発電)

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動 かす機能です。

- 度フル充電すると、約7カ月間、時刻を刻み続け ます。

充電警告機能

秒針が2秒毎に進んで、充電不 足をお知らせする機能です 秒針が2秒毎に進みはじめたら、 太陽などの光を当てて、 十分に充電してください。



 約7日以上、時計に光が当たらないと、
 申計は停止している。 時計は停止してしまいます。

クイックスタート機能

時計が停止した状態で光を当てると、すぐに動き出 す機能です。




時計が動きはじめた後も、太陽光などを当 てて十分に充電してください。 充電後は時 刻を合わせ直してご使用ください。

二次電池の交換について

この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し 行えるため、従来の一次電池のように定期的な電 池交換の必要はありません。

ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切 れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量 が早くなくなります。定期的な分解掃除(有料)を お奨めします。

各部の名称




時刻の合わせかた



2 りゅうずを回して時刻を合わせ ・分針を正しい時刻か ら5分ほど進めてか ら戻すと歯車の遊び がなく正確な時間合 わせができます 24 時間針は時針に 連動して回転します。 24 時間針を見て午 前/午後を判断して

ください。



日付の合わせかた



りゅうずを左に回して日を 合わせます。 右にまわし ても日表示 は変更でき ません。




・日付は 31 日周期です。3、5、7、10、12 月の初めには日を修正してください。

• 午後9時~午前1時の間は日付合わせをしないでください。この時間帯に日付を合わせると、翌日になっても日が

クロノグラフの使いかた

0.2 秒単位の運針で、最大 60 分まで計測することができます。



計測スタート/ストップ [(B)ボタン] ① 一度押すと計測をスタートします。

② 計測中に再度押すと計測をストップします。 ③ ストップ状態で再度押すと、その位置から

再度計測をスタートします。 計測中に(A)ボタンを押すと計測時間がリセットされます。

リセット [(A)ボタン]

クロノグラフ分針/秒針をリセットします。

りゅうずが2段引き位置のときクロノグラフは使えません。 計測中にりゅうずを2段引くとクロノグラフがリセットされます。

注意 強い衝撃が加わるとクロノグラフ分針/秒針がずれることがあります。 リセットしても位置が修正されない場合はお買い上げ店またはお問い合わせ窓口にご相談ください。

◆クロノグラフ秒針の位置がずれたときは

リセットしてもクロノグラフ秒針がO位置に戻らない場合は、 次の手順でクロノグラフ秒針を0位置に合わせてください。

作業後に時刻合わせをしてください。



②(B)ボタンを3秒以上押し

ます。「O位置修正状態」にな

2 秒針の位置を修正する 1 ・1回押す→ 2

(3) 分針をリセットする ① 再度 (B) ボタンを押して 秒針の位置を修正します。 1 秒針が1秒ずつ進みます。 (A)ボタンを押してクロノグ ラフ分針をリセットします。 ・押し続ける→ 秒針が早送りされます 秒針修正中、クロノグ (B)ボタンを押しても秒針が動かない場 ラフ分針も連動して動

合は手順 1 を再度おこなってください。 きます。リセットしてく ② りゅうずを元の位置に戻します。

ねじロック式の場合は必ずロックしてください。時計内部に浸水する場合があります。

充電時間の目安表

連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

環境	明るさ (lx、ルクス)	一日の動作に 必要な充電時間	停止から正常に動きだす までに必要な充電時間	停止から最大まで充電さ れるのに必要な充電時間
屋外(晴天、曇天)	10万~1万	2~11分	25分~3.5時間	8.5時間~45時間
30W蛍光灯の20cm下	3000	35分	11時間	150時間
屋内照明	500	3.5時間	80時間	*

* 最大まで充電する場合、直射日光での充電をおすすめします。 蛍光灯や屋内照明では、最大まで充電するには明るさが不十分です。

フル充電後の持続時間 約7ヶ月(通常使用時)

お取り扱いにあたって

⚠ 注意 人への危害を防ぐために

- ・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止 のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意
- 第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意 ください。
- ・サウナなど時計が高温になる場所では、やけど の恐れがあるため絶対に使用しないでください。 ・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪 を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 警告 防水性能について

- ・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用
- はできません。 日常生活用防水時計(3 気圧防水)は、洗顔な どには使用できますが、水中での使用はできま
- 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング) やスキューバ潜水などには使用できません。
- 日常生活用強化防水時計(10 / 20 気圧防水)は 日常生活用強化的水時計(10 / 20 気圧的水)は、 素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。
- 時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確 認の上、下図を参照して正しくご使用ください。 (1 bar は約 1 気圧に相当します)
- WATER RESIST (ANT) xx bar は W.R. xx bar と 表示している場合があります。

		使用例				
表 示 文字板または ^{東でた}						
acone		水がかかる 程度の使用。 (洗顔、雨など)	水仕事や 一般水泳に 使用。	スキン ダイビング、 マリンスポーツ に使用。	空気ボンベを 使用する スキューバ 潜水に使用。	水滴がついた 状態での りゅうずや ボタンの操作。
_	非防水	×	×	×	×	×
(ANT)	3 気圧防水		X	X	X	×
(ANT) 5 bar	5 気圧防水	\bigcirc	\bigcirc	X	X	×
ATER RESIST ANT) 10/20 bar	10 気圧防水 20 気圧防水	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	×	×
	文字板または 裏ぶた MATER RESIST (ANT) MATER RESIST (ANT) 5 bar MATER RESIST	文字板または 要ぶた ・ 非防水 /ATER RESIST (ANT) 3 気圧防水 /ATER RESIST (ANT) 5 bar /ATER RESIST 10 気圧防水	表 示 文字板または 要がた 本がかかる 程度の使用。 (洗顔、雨など) ATER RESIST (ANT) 3 気圧防水 (ATER RESIST (ANT) 5 bar (ANT) 5 bar (ANT) 5 bar (ANT) 6 気圧防水	表 示 文字板または 展がた 本がかかる 程度の使用。 (洗顔、雨など) ボがかかる 程度の使用。 (洗顔、雨など) WATER RESIST (ANT) (ANT) (ANT) (ANT) (ANT) (ANT) (ARTER RESIST (ANT) 5 bar	表 示 文字板または 東派た	表 示 文字板または 東流た 水がかかる 程度の使用。 (洗顔、雨など) (洗顔、雨など) (次度用。 ボ仕事や 一般水泳に 使用。 マイビング、マイビング、で使用する マリンスポーツ・ に使用。 メメンスキューバ に使用。 メメンスキューバ 清水に使用。 メスキン スキューバ 清水に使用。 メスキン スキューバ オードの表示に スキューバ オートの表示に スキューバ ス

<u> 注意</u> 使用上の注意

- りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)で ご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプで あれば、しっかり固定されているか確認してく
- 水分のついたままりゅうず操作をしないでくだ さい。時計内部に水分が入り防水不良となる場 合があります。 万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの
- 内面にクモリが発生し長時間消えないときは、 そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社 お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してくだ 日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した
- に入れてすぐに修理依頼をしてください。時計 内部の圧力が高まり、部品 (ガラス、りゅうず など)が外れる危険があります。

注意 携帯時の注意

(パンドについて) ・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります (脱色、接着は

- がれ)。また、かぶれの原因にもなります。 皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を 反単パントの時間は切が時間であっても、小を 使うときは時計を外すことをおすすめします。 パンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くして
- ご使用ください。 ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し ひび割れを生じたらお取り替えください。

《温度について》

極端な高温 / 低温の環境下では、時計が停止した り、機能が低下する場合があります。製品仕様の 作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

《静電気について》 - ツ時計に使われているICは、静電気に

《磁気について》 アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ス テップモーター」で動いており、外部から強い 磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、 正しい時刻を表示しなくなる場合があります。

磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、磁気調理器などに近づけないでください。

・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでな く機能、性能に異常を生じる場合があります。

(化学薬品・ガス・水銀について) ・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・ク - ル・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など

ド等が変色することがありますのでご注意くだ

▲ 注意 時計は常に清潔に

りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさない ままにしていると、付着しているゴミや汚れが 固まり、操作できなくなることがありますので、 ときどきりゅうずを空回りさせたり、プッシュ ボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを

くノを打して、たとく。これ、 こしてください。 - スやバンドは、肌着類と同様に直接肌に接 しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりな どの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場 この式づかない方れて収録の他口なこを汚り場合があります。常に清潔にしてご使用ください。 ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、皮革アレルギーなどにより皮膚に かゆみ・かぶれを生じる場合があります。異常 を感じたら、すぐに使用を中止して医師に相談

してください。 · 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こ すことがあります。乾いた布で拭くなどし 清潔にご使用ください。

⚠ 注意 時計のお手入れ方法 合わせ窓口へご相談ください。

ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔ら ・ケース・ガースの方はベディとの水がは、乗っかい布で拭き取ってください。 ・金属バンド・プラスチックバンド・ゴムバンド は水で汚れを洗い落としてください。金属バン ドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハ ケなどで取り除いてください。

・時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・ 水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の 場所を避けて保管してください。

《夜光付き時計の場合は》 時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物

質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。 この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)な

どの光を蓄え、暗い所で発光します。
・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離。 光の照射時間などによって発光する時間に差異

か生しょり。 光が十分に蓄えられていないと、暗い所で発光 しなかったり、発光してもすぐに暗くなってし まう場合があります。ご注意ください。

⚠ 警告 二次電池の取り扱いについて

・ お客様は時計から二次電池を取り出さないでく ださい。やむを得ず二次電池を取り出した場合 は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に 保管してください。万一、二次電池を飲み込ん だ場合は、ただちに医師と相談して治療を受け

ください。 一般のゴミと一緒に捨てないでください。 環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

★ 警告 指定の二次電池以外は使用しないでください

この時計に使われている二次電池以外の電池は ・この時計に使われている二次電池以外の電池は、 絶対に使用しないでください。他の種類の電池 を組み込んでも時計は作動しない構造になっ電で いますが、無理に銀電池など、他の種類の電池 を使い、万一充電されると過充電となり電池だ 破裂して時計の破損および人体を傷つける地が があります。二次電池交換の際は、必ず指定の 二次電池をご使用ください。

<u> 注意</u> 充電上の注意

・充雷の際に時計が高温になると、故障の原因と なりますので高温(約 60℃以上)での充電は避

- ・ ・白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりや
- ・日然が、ハロケンフンフなど、高温になりやすい場所での充電 *・白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上 離して時計が高温にならないように注意して充電してください。 ・車のダッシュボードなどの高温になりやすい

アフターサービス

<保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障 が生じた場合には、保証書に従い、無料 修理いたします。

<修理用部品の保有期間について>

当社は時計の機能を維持するための修理 用部品を、通常7年間を基準に保有して おります。ただし、ケース・ガラス・文 字板・針・りゅうず・プッシュボタン・ バンドなどの外装部品には、外観の異な る代替部品を使用させていただく場合が ありますので、予めご了承ください。

<修理可能期間について>

当社の修理用部品の保有期間中は修理が 可能です。ただし、ご使用の状態・環境で この期間は著しく異なります。修理の可否 については、現品ご持参の上販売店でご相 談ください。なお、長期間のご使用による 精度の劣化は、修理によっても初期精度の 復元が困難な場合があります。

<ご転居・ご贈答品の場合>

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品 のためにご使用の時計がお買い上げ店の アフターサービスを受けられない場合に は、弊社お問い合わせ窓口へご相談くだ

<定期点検(有償)について>

安全に永くご使用いただくために、2~ 3年に一度、点検(有償)を行なってく ださい。防水時計の防水性能は経年劣化 しますので、防水性能を維持するために、 部品の交換が必要です。必要に応じて パッキングやバネ棒などの交換を行なっ てください。部品交換の際は、純正部品 とご指定ください。交換だけでなく他の 部品の点検または修理を行なう必要があ る場合もありますので交換修理料金など、 詳しくはお買い上げ店または弊社お問い

<その他お問い合わせについて> 保証や修理、その他不明な点がございま したら、お買い上げ店または弊社お問い 合わせ窓口へご相談ください。

場所での充電